

Installationsanleitung für Teichfolien

Mit einer Teichfolie sorgen Sie dafür, dass das Wasser sicher in Ihrem WoodBlocX-Hochteich bleibt. Die Teichfolie ist vor der obersten Holzblockreihe anzubringen.

Sie können eine Teichfolie zu Ihrer Bestellung hinzufügen.

Bei uns ist eine robuste 4 x 4 m (16 m²) große PVC-Teichfolie für Teiche bis zu 1,875 m x 1,875 m x 0,65 m erhältlich. Unsere Teichfolie ist ausschließlich in dieser Größe verfügbar und muss auf die richtige Größe zugeschnitten werden.

Wir bieten maßgeschneiderte kastenförmig geschweißte Teichfolien an. Bei Interesse erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Option in der Regel erheblich teurer ist als unsere standardmäßige PVC-Teichfolie.

Bei uns sind keine Fische, Wasserpflanzen, Teichpumpen, Filtersysteme oder Überlaufvorrichtungen erhältlich.


Wenn Sie Fragen haben oder unsere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, [uns zu kontaktieren](#).



Auf der nächsten Seite finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung



1




Verwenden Sie die vorgeschrittenen Dübel für die oberste Holzblockreihe: Bevor Sie die Schutzfolie und die letzte Reihe der Holzblöcke installieren, müssen Sie die vorgeschrittenen Dübel griffbereit haben.

2



Schützen Sie den Boden: Legen Sie den Boden mit einer Teichunterlage, einem alten Teppich oder einer anderen Geotextilie aus, um Löcher zu vermeiden.

3



Packen Sie die Teichfolie aus: Falten Sie die Folie auseinander und vergewissern Sie sich, dass der gesamte Hochteich bedeckt ist. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die glänzende oder matte Seite oben haben möchten.

4



Drücken Sie die Teichfolie in die Ecken: Drücken Sie die Teichfolie vorsichtig in die Ecken. Achten Sie darauf, dass die Folie nicht gespannt ist.

5




Befüllen Sie den Hochteich mit Wasser: Befüllen Sie den Hochteich mit Wasser, wodurch sich die Teichfolie von selbst in Position zieht.

6



Schneiden Sie etwas vom überstehenden Rand ab: Schneiden Sie etwas von dem überstehenden Rand ab, jedoch keinesfalls zu viel. Achten Sie darauf, dass noch ausreichend vom Rand über der Kante hängt.




Ziehen Sie Falten gerade: Während der Hochteich befüllt wird, können Sie die Position der Teichfolie vorsichtig anpassen und glattziehen.



Fixieren Sie die Schutzfolie mit den Dübeln: Schneiden Sie die Folie vorsichtig ein und hämmern Sie die Dübel in die vorletzte Holzblockreihe, womit Sie die Teichfolie fixieren.



Installieren Sie die Winkelplatten: Verwenden Sie den Dübelschutz, um die Winkelplatten fest in Position zu hämmern.



Montieren Sie die oberste Holzblockreihe: Am besten verwenden Sie dafür einen übriggebliebenen BlocX-Holzblock, um das Holz der obersten Holzblockreihe zu schützen. *Sie müssen ggf. etwas Kraft aufbringen.*



Schneiden Sie den Rand unter der obersten Holzblockreihe ab: Verwenden Sie ein scharfes Teppichmesser und schneiden Sie die Folie vorsichtig ab (ziehen Sie sie etwas, wenn Sie schneiden).



Wenn der Hochteich fast voll ist: Verwenden Sie einen übriggebliebenen BlocX-Holzblock und hämmern Sie die oberste Holzblockreihe erneut in Position. **GESCHAFFT!**

Häufig gestellte Fragen

Welche Seite der Teichfolie sollte oben sein?

Unsere PVC-Teichfolie hat zwei Seiten: eine matte Seite und eine glänzende Seite. Beide Seiten erfüllen ihren Zweck. Es spielt daher keine Rolle, welche Seite nach oben zeigt. Dies können Sie entscheiden.

Kann ich Sand als Schutzschicht unter der Folie verwenden?

Ja, aber am besten sollten Sie eine zusätzliche Schutzschicht (z. B. eine Teichunterlage oder einen Teppich) auf den Sand legen, da Sand teilweise scharfe Fragmente enthält. So verhindern Sie, dass Löcher in der Folie entstehen.

Muss ich auf weichem Untergrund eine Schutzschicht unter der Folie anbringen?

Ja, um unerwünschte Risse in der Folie im Laufe der Zeit zu vermeiden, empfehlen wir, sowohl auf hartem als auch auf weichem Untergrund eine zusätzliche Schutzschicht unter der Teichfolie anzubringen.

Wie lässt sich die Teichfolie am besten glattziehen?

Am besten befüllen Sie den Hochteich mit Wasser. Hierdurch zieht sich die Teichfolie von selbst in Position. Schneiden Sie die überstehende Folie ggf. ab.

Warum ist das WoodBlocX-Holz grün/feucht?

Das WoodBlocX-Holz kann eventuell eine grüne Patina annehmen. Das ist vollkommen normal und ist auf die Art und Weise, wie das Holz behandelt wird, zurückzuführen. Die Farbe wird sich ändern, sobald die BlocX-Holzblöcke innerhalb weniger Wochen austrocknen, wenn sie Sonnenlicht und frischer Luft ausgesetzt wurden.



WOOD
BlocX

Live-Chat starten | [woodblocx.de](https://www.woodblocx.de)